



SUGERENCIA TÉCNICA ZEN #60

APLICACIÓN CORRECTA DE LOS ARTÍCULOS ZEN 12772, 12773 Y 12821



Realizar la instalación de estos tensores utilizando un par de apriete excesivo provoca el mal funcionamiento del sistema y la rotura de la guía del tornillo.

Siga los pasos que se indican a continuación para aplicar correctamente estos tensores:

1. Coloque el tensor correctamente en el bloque del motor. Confirme que el tensor está alineado.
2. Pase la correa dentada.
3. Con una llave Allen de 6 mm, apriete en el sentido horario hasta que la aguja llegue al indicador.
4. Por último, con una llave dinamométrica, aplique un par de apriete de 25 Nm en el tornillo.



Tensor dañado.
Par excesivo.



Tensor intacto.
Par de apriete recomendado de 25 Nm.