



CONSEJO TÉCNICO ZEN #58

SUSTITUCIÓN DE LA POLEA DE RECARGA EN EL TENSOR ZEN 13589



Para la sustitución de la polea de recarga en el tensor ZEN 13589 y en los tensores originales (códigos Hyundai 252813C100 y 252813C600), utilizaremos la polea ZEN 13600. El orden correcto de montaje de los componentes es el siguiente:

Atención: Coloca siempre la arandela entre el tensor y la polea como se muestra en la imagen. Si la arandela se interpone entre el tornillo y la polea, el tensor puede atascarse.

Tornillo → Polea desviadora → Arandela → Tensor



Haga sus preguntas a través de los canales de servicio ZEN.

0800 047 1919 | 47 9 9286 5795