

INFORMATIVO 01

SUGERENCIAS ZEN S.A.


CÓMO MEDIR EL DIÁMETRO EXTERNO DEL PIÑÓN (G)

En este truco vamos a mostrar **CÓMO MEDIR EL DIÁMETRO EXTERNO DEL PIÑÓN (G)**, en tan sólo unos pocos pasos:


CUANDO LA CANTIDAD DE DIENTES DEL IMPULSOR SEA PAR.



Cuadre los **dientes en la horizontal** conforme flechas rojas y **apoye los dientes superiores en la regla del paquímetro** como indicación en azul. De este modo tendremos exactamente el diámetro externo de los dientes.



CUANDO LA CANTIDAD DE DIENTES DEL IMPULSOR SEA IMPAR.



1 paso

Lo cierto es primeramente averiguar la **medida** del externo del diente hasta el diámetro interno, conforme indicación en rojo.




2 paso

Multiplicar este valor obtenido por dos.



3 paso

A seguir **sumar** al valor obtenido en el diámetro interno de la bujía conforme indicación en rojo.



4 paso

De este modo tendremos **exactamente** el diámetro externo de los dientes.